

## Vaření na elektrické indukční desce

*Motto: „ Hlad je nejlepší kuchař...“*

### 1. Zapnutí elektrické indukční desky

Předpokládejme, že je zapnut PRAVÝ vypínač v kuchyňské lince pod dřezem (tzv. sporáková přípojka). V tu chvíli svítí přímo na ovládacím panelu elektrické indukční desky červená kontrolka nad symbolem „klíč“. Deska je takto uzamčena proti jakémukoliv ovládnutí (např. nechtěný zásah dětí, apod.).

Lehkým dotykem a přidržením symbolu „klíč“ se po chvíli indukční deska uvede do činnosti (pípnutí, zhasnutí kontrolky). Pokud nebudete dělat další kroky, opět se po chvíli zapne „klíč“. Je-li „klíč“ vypnut, podobně lehkým přidržením symbolu „vypínač (svislá čárka uprostřed kruhu)“ uvedete desku do chodu. Rozsvítí se dvě „O“ jako ukazatel pravé (horní) a levé (spodní) plotýnky. Pokud nebudete v nastavování pokračovat, po cca 30 vteřinách se opět samy vypnou a deska se bude muset znovu zapnout stisknutím „vypínače“.

### 2. Vaření

Vpravo (horní plotýnka) nebo vlevo (spodní plotýnka) jsou tlačítka se symboly „+ -“. Tyto symboly použijte pro nastavení výkonu varné desky v rozmezí 1 – 9. Je-li již na plotýnce odpovídající nádoba, nastavená číslice svítí a plotýnka je v provozu. Pokud není nádoba na plotýnce, nebo je použita nesprávná nádoba, číslice bliká a plotýnka není v provozu = nevaříte. Tento způsob vaření není časově omezen, vaření ukončíte sejmutím hrnce, nebo současným stisknutím obou tlačítek „+“ a „-“.

Výkon varné desky (plotýnky) je možné v průběhu vaření regulovat tlačítky „+“ nebo „-“. Překročí-li po ukončení vaření teplota plotýnky 60 stupňů Celsia, rozsvítí se na displeji písmeno „H“, po zchladnutí samo zhasne. Jedná se pouze o indikaci zvýšené teploty plotýnky. Pro vaření je nutné používat POUZE nádobí s feromagnetickým dnem, které jediné na indukční desce funguje. Všechno nádobí, které máte u nás k dispozici tuto podmínku splňuje.

### 3. Vaření s časovačem

Vařit můžete také pouze po dobu, kterou si sami předem určíte (např. 10 minut).

- Zapněte plotýnku tlačítkem se symbolem „vypínač“.
- Stiskněte „+“ na ovládací čas – uprostřed mírně nahoře v ovládacím panelu. V tu chvíli se u obou plotýnek rozsvítí symbol „t“.
- Stiskněte symbol „+“ na plotýnce, kterou chcete používat. Objeví se symboly „0“ – „00“ – „0“ na všech ukazatelích.
- Na ovládací čas nastavte tlačítkem „+“ požadovaný čas (např. 10 = 10 minut, plotýnka bude v provozu 10 minut, pak se sama vypne).
- Na ovládací plotýnky, kterou chcete použít stiskněte tlačítko „+“ v rozsahu 1 – 9 podle požadovaného výkonu plotýnky. Vaření je zahájeno.
- Ukazatel času se postupně odečítá = vidíte aktuální čas do ukončení vaření.
- Po uplynutí Vámi zvoleného času se plotýnka sama vypne. V tu chvíli bliká signál „00“ na ukazateli času a zároveň zní zvukový signál. Obojí můžete vypnout společným stlačením tlačítek „+“ a „-“.
- Na závěr vaření celou desku vypněte tlačítkem se symbolem „vypínač“, případně zajistěte tlačítkem „klíč“.

*Přejeme Vám příjemný pobyt a dobrou chuť*

*Jana a Dalibor Bednářovi, tel.: +420 602 531 763*